

Durchgefärbte Stabkerzen

Produktdetails

- **Material:** hochgereinigtes Paraffinwachs mit RAL-Gütezeichen 041
- **Docht:** 100 % Baumwolle
- **Maße:** ca. 180 mm Höhe, Ø 22 mm
- **Kerzentyp:** Stabkerze / Tischkerze
- **Brenndauer:** ca. 8 Stunden
- **Ausführung:** gleichmäßig durchgefärbt, Farbe bleibt beim Abbrennen erhalten
- **Packungsgrößen:** erhältlich mit 1, 4, 8, 16 oder 25 Stück
- **Herkunft:** hergestellt in Deutschland

Eigenschaften & Verwendung

Die Stabkerzen eignen sich für stilvolle Tischdekorationen, festliche Tafeln, Hochzeiten, Adventsdekorationen, Gastronomie, Windlichter, Gestecke und gemütliche Abende. Durch das klassische Format passen sie in viele handelsübliche Kerzenhalter.

- ruhiger, gleichmäßiger und heller Abbrand
- geruchsneutral, rußarm und rückstandsarm
- zeitloses, schlankes Design für Alltag und besondere Anlässe
- viele Farben für saisonale und festliche Dekorationen
- saubere Verarbeitungsqualität für einen zuverlässigen Einsatz

Anwendung & Sicherheitshinweise

- **Geeigneten Kerzenhalter verwenden**
Kerzen immer gerade, sicher und standfest in einen passenden Kerzenhalter stellen. Der Halter muss hitzebeständig sein und die Kerze fest aufnehmen.
- **Hitzebeständige Unterlage nutzen**
Kerzen ausschließlich auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Fläche verwenden. Empfindliche Oberflächen vor Wärme und Wachs schützen.
- **Abstand einhalten**
Zwischen mehreren brennenden Kerzen mindestens 10 cm Abstand lassen, damit sie sich nicht gegenseitig erwärmen oder verformen.
- **Zugluft vermeiden**
Während des Brennens vor Zugluft schützen. Luftbewegung kann zu unruhiger Flamme, Tropfenbildung oder ungleichmäßigem Abbrand führen.

- **Docht kürzen**
Vor jedem Anzünden den Docht auf ca. 5 bis 10 mm kürzen. Ein zu langer Docht kann Rußbildung, Flackern oder eine zu große Flamme begünstigen.

Wichtige Hinweise

- Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen, auch nicht für kurze Zeit.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Kerzen, Flamme und heißes Wachs sind kein Spielzeug.
- Ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier, Servietten, Dekoration oder Möbeln halten.
- Kerzen nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizung, Kamin, Ofen oder direkter Sonneneinstrahlung verwenden oder lagern.
- Kerzen nicht vollständig bis zum Halter herunterbrennen lassen. Rechtzeitig löschen, bevor die Flamme den Halter oder die Unterlage erhitzt.
- Kerzen nicht bewegen, solange sie brennen oder das Wachs noch flüssig ist.
- Beim Löschen möglichst einen Kerzenlöscher verwenden oder die Flamme vorsichtig ersticken. Nicht mit Wasser löschen.

Lagerung & Pflege

Für eine dauerhaft schöne Optik sollten die Kerzen trocken, kühl, dunkel und möglichst liegend gelagert werden. Direkte Sonne, starke Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit können Farbe, Oberfläche und Form beeinträchtigen.

- vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- nicht in feuchten Räumen oder direkt neben Heizkörpern lagern
- Kerzen vor Staub, Kratzern und Druckstellen schützen
- bei längerer Lagerung möglichst in der Verpackung oder staubgeschützt aufbewahren

Häufige Fehler & Lösungen

- **Kerze tropft:** Ursache ist häufig Zugluft, Schrägstand oder zu viel Wärme. Kerze gerade stellen, Zugluft vermeiden und Abstand zu anderen Kerzen erhöhen.
- **Flamme flackert stark:** Docht ist eventuell zu lang oder es gibt Luftbewegung. Docht auf ca. 5 bis 10 mm kürzen und Kerze zugluftfrei platzieren.
- **Kerze brennt einseitig ab:** Kerze steht nicht gerade oder wird einseitig erwärmt. Untergrund prüfen und Kerze senkrecht im Halter ausrichten.
- **Rußbildung sichtbar:** Docht kürzen, Zugluft vermeiden und darauf achten, dass die Flamme nicht zu groß wird.
- **Kerze passt nicht richtig in den Halter:** Nur geeignete Halter für Ø 22 mm Kerzen verwenden. Bei lockerem Sitz nicht improvisieren, sondern passenden Halter wählen.

Schritt-für-Schritt anzünden

- **Kerze einsetzen:** Kerze gerade und fest in einen passenden, hitzebeständigen Kerzenhalter stellen.
- **Docht prüfen:** Docht vor dem Anzünden auf ca. 5 bis 10 mm kürzen.
- **Umgebung prüfen:** Brennbare Materialien entfernen und mindestens 10 cm Abstand zu anderen Kerzen einhalten.
- **Kerze anzünden:** Docht vorsichtig mit Streichholz oder Feuerzeug entzünden und kurz prüfen, ob die Flamme ruhig brennt.
- **Während des Brennens beobachten:** Kerze nicht unbeaufsichtigt lassen und bei unruhigem Abbrand, Zugluft oder zu großer Flamme löschen.
- **Richtig löschen:** Flamme vorsichtig ersticken oder Kerzenlöscher verwenden. Kerze erst bewegen, wenn Wachs und Halter abgekühlt sind.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren durchgefärbten Stabkerzen.