

Rauch-Wasserfall

Produktdetails

- **Material:** Keramik, braun glasiert
- **Varianten:** glatt oder gerillt
- **Höhe:** ca. 19 cm
- **Durchmesser:** unten ca. 7,5 cm, Mitte ca. 9,5 cm
- **Geeignet für:** Rückfluss-Räucherkegel mit Loch

Pflege & Reinigung

Für eine dauerhaft schöne Optik und optimale Funktion sollte der Halter regelmäßig mit einem weichen Tuch oder Pinsel von Asche und Rückständen gereinigt werden. Verstopfte Öffnungen können den Rauchfluss beeinträchtigen.

Nicht in der Spülmaschine oder mit Scheuermitteln reinigen!

Anwendung & Sicherheitshinweise

- **Die richtigen Kegel**
Nur spezielle Rückfluss-Räucherkegel verwenden, normale Kegel machen keinen Wasserfall.
Prüfen, ob der Kegel unten ein Loch bzw. einen Hohlraum hat – das ist entscheidend für den Effekt.
- **Kegel richtig anzünden**
Spitze des Kegels entzünden und 5–10 Sekunden brennen lassen, bis sich ein kleiner Glutkern gebildet hat.
Flamme auspusten; es muss eine gut sichtbare Rauchentwicklung nach oben da sein, bevor du den Kegel aufsetzt.
- **Kegel korrekt platzieren**
Kegel so auf die Mulde setzen, dass das Loch unten genau über dem Loch im Wasserfall sitzt.
Gegebenenfalls die Öffnung des Halters mit einem dünnen Stäbchen von Rückständen freimachen, damit der Rauch ungehindert durch kann.
- **Zugluft vermeiden**
Den Rauch-Wasserfall immer zugluftfrei aufstellen: Fenster zu, kein Ventilator, keine starke Heizungs- oder Klimaluft.
Schon leichte Luftbewegung kann den Rauch seitlich wegblasen statt nach unten fließen zu lassen.
- **Untergrund und Umgebung**
Auf eine stabile, absolut gerade und hitzebeständige Fläche stellen, sonst verläuft der Rauch ungleichmäßig.
Halter regelmäßig von Asche und Rückständen reinigen, damit die Kanäle frei bleiben und der Rauch schön in Stufen nach unten ziehen kann.

Wichtige Hinweise

- Rückfluss-Räucherkegel immer nur in einem geeigneten Räucherwasserfall und auf einer hitzebeständigen, unempfindlichen Unterlage verwenden.
- Brennende Kegel niemals unbeaufsichtigt lassen und ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen, Papier oder Dekoration halten.
- Von Kindern und Haustieren unbedingt fernhalten – Räucherkegel und Brenner sind kein Spielzeug und können beim Verschlucken oder Anfassen Verbrennungen verursachen.
- Nur in gut belüfteten Räumen räuchern und anschließend lüften, da der intensive Rauch die Luft mit Feinstaub belastet und empfindliche Atemwege reizen kann.
- Den Rauch-Wasserfall zugluftfrei, aber nicht in geschlossenen Vitrinen oder direkt unter Rauchmeldern betreiben; vor dem Bewegen des Brenners immer sicherstellen, dass Kegel und Asche vollständig erloschen sind.

Häufige Fehler & Lösungen

- **Rauch steigt nur nach oben:** Verwende nur Rückfluss-Räucherkegel mit Loch und stelle den Wasserfall zugluftfrei auf.
- **Wasserfall-Effekt sehr schwach:** Oft sind die Öffnungen im Halter oder im Kegel durch Asche verstopft oder der Kegel sitzt nicht mittig. Loch im Brenner regelmäßig reinigen und den Kegel genau über der Öffnung platzieren.
- **Kegel geht schnell aus:** Ursache sind meist zu wenig Luft von unten oder zu feuchte Kegel. Kegel 5–10 Sekunden brennen lassen, Loch freimachen und nur trocken gelagerte Kegel verwenden.
- **Rauch läuft seitlich vorbei:** Der Brenner steht schief oder es gibt Luftzug an den Stufen. Rauch-Wasserfall auf eine wirklich gerade, stabile Unterlage stellen und Standort so wählen, dass keine Luftbewegung den Rauch ablenkt.

Schritt-für-Schritt anzünden

- **Kegel halten**
Kegel mit zwei Fingern oder einer Pinzette an der Seite festhalten, Spitze zeigt nach oben.
- **Spitze kräftig entzünden**
Mit Feuerzeug oder Streichholz 5–10 Sekunden (bei manchen Kegeln bis 15 Sekunden) direkt in die Flamme halten, bis die Spitze deutlich glüht.
Flamme ausblasen, Glut prüfen.
Flamme sanft ausblasen. Es muss ein kleiner, gut sichtbarer Glutpunkt bleiben und sofort eine kräftige Rauchfahne nach oben entstehen. Wenn die Glut gleich wieder ausgeht, noch einmal 5–10 Sekunden nachzünden.
- **Schnell, aber genau platzieren**
Den glühenden Kegel mit dem Loch nach unten auf das Loch im Rauch-Wasserfall setzen, möglichst mittig und gerade. Je besser die Öffnungen übereinander sitzen, desto dichter wird der Wasserfall.
- **Kurz abwarten**
Der eigentliche Wasserfalleffekt setzt oft erst nach 30–60 Sekunden ein, wenn sich genug Rauch im Kegel gesammelt hat – also kurz geduldig sein.
- **Zugluft vermeiden**
Während des Anzündens und Brennens Fenster und Türen schließen und den Brenner nicht direkt neben Heizung oder Ventilator stellen; Luftzug schwächt den Effekt deutlich.

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit ihrem Rauch-Wasserfall.